

# Gyorstájékoztató

## MSA AirElite 4h

### Légzőkészülék



A gyors-tájékoztató nem helyettesíti a kezelési utasítást. A termék használatának elengedhetetlen feltétele a CD-n található használati utasítás fájl elolvasása és megértése. Különösen fontos elolvasni és megérteni a biztonsági előírásokat és a termék használatára, illetve működtetésére vonatkozó információkat. Kérésre a kezelési utasítást nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátjuk.



Szerviz igény vagy hiba.



Evakuációs parancs!



Hátralévő levegő kapacitás 8 fokozatban.



Akkumulátor töltésállapota

**bAtt**

Az akkumulátor töltése elégtelen

**2h**

2 h patron

**4h**

4 h patron

**2htr**

KO2-Trainer 2h\*

**4htr**

Trainer HD

**pull**

A légzőtömlő szerelvény nincs teljesen kihúzva a csatlakozóból

**100**

Maradék kapacitás vagy hibakód

\*Követelmény: IC-Air szoftver, amelynek verziószáma 2.16 vagy nagyobb, valamint 2008-as vagy újabb típusú előhűtők!

1 Tesztgomb (zöld), kijelzővilágítás

3 LED gomb (piros/zöld), manuális riasztójelzés

2 Kijelző

4 Újraindítás gomb (sárga)

A készülék zárt rendszerű, kémiai oxigénezen alapuló módszert alkalmazó, a belélegzett levegőt regeneráló készülék. A készülék a felhasznált patron típusa szerint K240 S vagy K120 S osztályú.



Soha ne távolítsa el próbaképpen a légzőtömlőt a vállpánt csatlakozójáról.

A légzőtömlőnek a bal oldali vállpánt csatlakozójáról való eltávolításakor a készülék automatikusan indul.

Ilyenkor tehát a kémiai szűrőpatronok beindulnak és a következő használat előtt ki kell cserélni őket. A kémiai patronok csak egyszer használhatók és használat után cserélendők.

## **Felkészülés a használatra a használati utasításnak megfelelően** **Rendelési szám: 10067731, 4.1 fejezet**

- (1) Vegye fel a készüléket, majd szorítsa meg a vállpántokat és a derékszíjat.

### **A működés ellenőrzése használat előtt**

- (2) Nyomja meg az IC-Air tesztgombját kb. 1 másodpercre. A LED pirosan kezd világitani, majd zöldre vált. A képernyőn megjelennek az LCD szimbólumok és a szoftverváltozat. Rövid hangjelzés hallható. Bekapcsol a képernyő háttérvilágítása. Megjelenik a beszerelt patronok fajtája és a „go” jelzés. A készülék használatra kész. Ezután az IC-Air kikapcsol.

## **Vegye fel a teljesálcot, ellenőrizze az illeszkedést az archoz**

### **Indítás**

- (3) A kézikerek óvatos elforgatása után teljesen kihúzza a bal oldali vállpánton levő csatlakozóból távolítsa el a légzőtömlőt.
- (4) Miután az IC-Air a fogyasztásjelzőn kijelzi a „100” értéket, illessze be a légzőtömlőt az álcba.
- (5) Folytassa a légzést normál módon.
- (6) A védőkupakkal zárja le a bal oldali vállpánton levő csatlakozót.



Az elektronika hibája (piros LED és figyelmeztető jelzés) vagy teljes sikertelenség esetén azonnal hagyja el a veszélyes területet és menjen friss levegőre. A készülék tovább folytatja a levegő szállítását, így a visszavonuláshoz nincs szükség külső berendezésre.

### **További információ:**

A használathoz, a használhatósági korlátozásokhoz, a hőmérsékleti osztályhoz, a karbantartási időközökhöz, a tároláshoz, az eltarthatósághoz, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és a használat utáni javításokhoz lásd a használati utasítást. Rendelési szám: 10067731.