

Utasítások az MSA teljesálarcok kézi tisztításához és fertőtlenítéséhez

1. Eszközök és teljesálarcok:

Az MSA AUER GmbH, Berlin 1. táblázatban szereplő teljesálarcai mosogatóban kézzel tisztíthatók és fertőtleníthetők a következő folyékony tisztító és fertőtlenítő szerekkel: AUER 90 / Incidur® és Incidin® Rapid, amelyek gyártója az ECOLAB® Deutschland GmbH.

1. táblázat: Az MSA légzéscsatlakozói alkalmasak a kézi tisztításra és fertőtlenítésre:

Teljesálarcok a következő sorozatokból	Teljesálarc, modell	Teljesálarcok az álarc/sisak kombinációkhoz a következő sorozatokból
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis beszédmembránnal • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1 negatív nyomásos • MSA-H/F1 túlnyomásos • MSA-H/HPS negatív nyomásos • MSA-H/HPS túlnyomásos • MSA-H/Supra negatív nyomásos • MSA-H/Supra túlnyomásos • MSA 3S-H/Heros xtreme negatív nyomásos • MSA 3S-H/Heros xtreme pozitív nyomásos • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme negatív nyomásos • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme pozitív nyomásos • MSA-H/F1 2008 negatív nyomásos • MSA-H/F1 2008 pozitív nyomásos

2. Fontos tudnivalók a kézzel történő tisztításhoz és fertőtlenítéshez

1. Alkalmazás	Készítse el a fertőtlenítőt, ehhez hígítsa vízzel (max. 30 °C) a kívánt koncentrációban. Engedje az álarcokat teljesen az oldatba, és az oldatban való tartózkodásuk alatt gondoskodjon az állandó nedvességükről. Hatásos baktériumok (beleértve MRSA) és az élesztőgombák ellen. Korlátozottan virucid (beleértve HIV, HBV, HCV), valamint korlátozottan hatásos az adeno- és rotavírus ellen.																																						
2. Koncentráció/ időtartam	AUER 90 / Incidur® <table><tr><td></td><td>Koncentráció %</td><td>Koncentráció ml/l</td><td>Érintkezési idő (óra)</td></tr><tr><td rowspan="2">Normál fertőtlenítés</td><td>1,5</td><td>15</td><td>½</td></tr><tr><td>2,0</td><td>20</td><td>¼</td></tr><tr><td>HIV ellen</td><td>1,0</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>TBC-prophylaxis</td><td>3,0</td><td>30</td><td>1</td></tr></table> Incidin® Rapid <table><tr><td></td><td>Koncentráció %</td><td>Koncentráció ml/l</td><td>Érintkezési idő (óra)</td></tr><tr><td rowspan="2">A légzésvédő eszköz/tartozékok osztályba sorolásának kifejtése az EN 14561 és 14562 szabványok alapján</td><td>1,5</td><td>15</td><td>¼</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Normál fertőtlenítő [virucid]</td><td>0,5 0,75</td><td>5 7,5</td><td>1 ½</td></tr><tr><td>Fertőtlenítő [sporicid]</td><td>2,0</td><td>20</td><td>1</td></tr></table>		Koncentráció %	Koncentráció ml/l	Érintkezési idő (óra)	Normál fertőtlenítés	1,5	15	½	2,0	20	¼	HIV ellen	1,0	10	1	TBC-prophylaxis	3,0	30	1		Koncentráció %	Koncentráció ml/l	Érintkezési idő (óra)	A légzésvédő eszköz/tartozékok osztályba sorolásának kifejtése az EN 14561 és 14562 szabványok alapján	1,5	15	¼				Normál fertőtlenítő [virucid]	0,5 0,75	5 7,5	1 ½	Fertőtlenítő [sporicid]	2,0	20	1
	Koncentráció %	Koncentráció ml/l	Érintkezési idő (óra)																																				
Normál fertőtlenítés	1,5	15	½																																				
	2,0	20	¼																																				
HIV ellen	1,0	10	1																																				
TBC-prophylaxis	3,0	30	1																																				
	Koncentráció %	Koncentráció ml/l	Érintkezési idő (óra)																																				
A légzésvédő eszköz/tartozékok osztályba sorolásának kifejtése az EN 14561 és 14562 szabványok alapján	1,5	15	¼																																				
Normál fertőtlenítő [virucid]	0,5 0,75	5 7,5	1 ½																																				
Fertőtlenítő [sporicid]	2,0	20	1																																				
3. Mosási program	Ezt követően intenzíven öblítse le az összes alkatrészt (körülbelül 3 percig) tiszta, langyos folyóvízzel, majd merítse bele 12 percre a mosófolyadékba.																																						
4. Szárítás	Szárítsa meg az álarcokat max. 60 °C-on.																																						
5. Utókezelés	Távolítsa el az esetleges mosószer-maradványokat.																																						
6. Megjegyzések	• Viseljen arra alkalmas védőkesztyűt! • Használja biztonságosan a fertőtlenítőt. • Kövesse a használati utasítás és a biztonsági adatlap iránymutatásait a fertőtlenítőszerre vonatkozóan: - AUER 90 - Incidur® - Incidin® Rapid. • Győződjön meg arról, hogy a fertőtlenítőt a megfelelő adagolásban használja. Javasoljuk, hogy használjon adagolót. • Kövesse a teljesálarc használati utasításában leírtakat. • Ellenőrizze a működést, végezzen szemrevételezéses ellenőrzést és szivárgástesztet. • Ellenőrizze az álarcot és annak alkatrészeit, különösen a szelepeket és a szelepléseket, hogy vannak-e azokon mosószer-maradványok; szükség esetén tisztítsa meg az érintett alkatrészeket. • A teljesálarc és alkatrészeinek tisztítása és fertőtlenítése után ellenőrizze az anyagbeli változásokat. Szükség esetén ki kell cserélni az érintett alkatrészeket.																																						